




YB-F8

型号：D-FE18

收银机用户指南

设备简介



主显示屏


用于操作员使用的触摸屏。

客显示屏

用于客户端播放广告的屏幕。

电源键

关机状态下，短按开机启动；
使用状态下，长按2-3秒，可选择关机或重启。
开机状态下，长按11秒，断电关机。



USB Type-A

用于连接USB Type-A接口设备。

USB Type-C

可用于调试设备或外接设备。

HDMI

高清多媒体接口。

电源口

用于通过适配器连接到市电插座，接通电源。

钱箱口

用于外接钱箱，输出120ms电脉冲，不会持续供电。本设备只支持外接24V/1A钱箱，如果使用12V钱箱，可能存在烧毁钱箱电路隐患。

串口

连接电子秤等设备。

网络口

用于连接网络。

藏线盖

打开以后可以接各种线材。

基本参数

操作系统	Android 13
处理器	八核最高2.0GHz
主显屏	15.6 英寸, 分辨率: 1366 x 768, 多点电容式触摸屏
副显屏	10.1 英寸, 分辨率: 1280 x 800
存储	4GB RAM + 32GB ROM
打印机	58mm打印机
Wi-Fi	支持802.11 a/b/g/n/ac/ax
蓝牙	支持蓝牙5.4
喇叭	1 x 1.5W
外部接口	4 x USB Type-A 2.0, 1 x USB Type-A 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x RJ45, 1 x RJ12, 1 x RJ11, 1 x 耳机口, 1 x HDMI 2.0, 1 x 电源口
外部存储卡	支持MicroSD (TF) , 最大到 1T
电源适配器	输出功率 60W, 输入: AC100~240V, 输出: DC24V/2.5A
工作温度	0°C 至 +40°C
存储温度	-20°C 至 +60°C
工作湿度	5% 至 95%
限制海拔	海拔3500米以下

本产品有毒有害物质名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 PBDE
电路板组件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

对达到或超出环保使用年限的产品，应依据《电子信息产品控制管理办法》规定进行回收再利用，不应随意丢弃。

产品保修卡

产品名称：_____

以下情况恕不提供免费保修：

产品型号：_____

· 未经允许擅自拆卸修理的产品。

产品编号：_____

· 产品条码、易碎贴破损及保修卡涂改、残缺的。

购买日期：_____

· 未按照用户指南的要求操作设备所引起的故障。

保修期限：自购买之日起，我司提供 _____ 天保修服务

· 因进水或跌落而造成的故障、划伤或破损的人为损坏。

制造商：_____

· 因不可抗拒因素造成的故障或损坏。

联系电话：_____

· 保修期限外。

公司地址：_____

包装清单

- 主机一台
- 用户指南一本（包含产品保修卡、产品合格证）
- 电源适配器一套

产品合格证

本产品执行标准：
GB4943.1-2022; GB/T9254.1-2021
经检验合格。

注意事项

安全警告

- 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插座中。
- 严禁在存有任何潜在爆炸性气体的场所使用。
- 非专业人员不要打开电源适配器，以免发生危险。
- 此为B级产品，在生活环境，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。
- 关于电池的更换：
 1. 用错误型号电池更换会有爆炸危险！
 2. 更换后的旧电池应交维修人员处理，切勿把它投入火中！

重要安全说明

- 避免在雷电期间安装或使用，否则有被雷电击的危险。
- 当您发现有异常气味，过热或烟雾情形下，请立刻切断电源。
- 避免在潮湿的环境下使用；避免在多尘或易燃易爆的场合使用。
- 本机必须确保插座电源系统的接地符合有关标准，否则可能导致人身伤害。

建议

- 不要在靠近水或潮湿环境中使用，避免液体落入终端中。
- 不要在极端冷、热环境中使用，例如靠近火源或点燃的香烟。
- 不要摔、投掷或弯折。
- 尽量在清洁无尘环境中使用，避免细小物品落入终端中。
- 在未获允许的情况下，不要在医疗设备附近使用。

声明

本公司不对以下行为负责：

- 不在本指南说明的条件下使用和维护所造成的损坏；
- 对于因选件或耗材（非本公司提供之最初产品或认可产品）造成的损坏或问题。（未经本公司同意，无权进行产品修改或变动）

免责申明

由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下，修改本用户指南的权利。



3-06-20-140